

WEBUI 更新方法

固件、WEBUI 云盘下载地址：

<https://www.123pan.com/s/kPC6Vv-denR.html>

提取码：ikun

从 WEBUI_V3.1.5 版本开始，WEBUI 发布 bin 后缀格式的更新包。


如果你是第一次刷入或者从较老版本更新，需要刷入过渡版本 WEBUI 后，在网页后台中选择新版本刷入！

如何刷入. bin 格式更新包？

一、若当前已是美化 UI

请检查你的 WEBUI 版本：

若当前 WEBUI 版本大于等于 WEBUI_V3.1.X（例如：WEBUI_V3.1.1、WEBUI_V3.1.2、WEBUI_V3.2.8、WEBUI_V3.3.1），则可在网页后台-更新（更新&调试）菜单里面的 WEBUI 更新窗口选择上传即可。




如果你当前 WEBUI 版本没有这个页面（即 WEBUI 版本为 WEBUI_114514_**** 、没有 WEBUI 版本号、WEBUI 版本号过老）的，请先刷入 WEBUI_V3.1.1 或者后续版本的 zip 包后，方可按照上面步骤进行），刷入过程很简单，请查看后面如何刷入 zip 刷机包。

二、若当前不是美化 UI（包括刷固件后恢复官方 WEBUI 的）

请按照下面“如何刷入.zip 格式更新包？”刷入 WEBUI 后，方可使用更新功能更新到新版本。

如何刷入.zip 格式更新包？

如果你当前 WEBUI 版本有如下更新页面，则可在里面选择.zip 格式的包上传，然后确认更新即可。请不要解压！



如果你第一次刷、或者你版本老，没有 WEBUI 更新页面
步骤如下：

前提步骤：下载 WEBUI_V3.**_FULL 压缩包(建议下最新版本)

- 1、设备正常开机
- 2、使用 USB 线连接电脑（使用双头 TYPE-C 线缆、USB3.0 数据线可能导致刷入失败）
- 3、解压 WEBUI_V3.**_FULL 压缩包，找到压缩包里面的刷入工具，双击运行即可。
- 4、打开后根据里面的提示选择刷入 WEBUI
- 5、刷入完成后，请手动清除浏览器缓存后方可正常使用。

如果找不到设备之类的，请打开设备管理器查看是否有 ADB 设备，目前 R100 6.00.5 以前版本需要先更新固件！有未知设备，可以装一下驱动看看：



QQ 交流群 1: 234826229

QQ 交流群 2: 993033024